


■クールペンギン ペルチェベスト

ペルチェ機器部分の取り外し方

1、ペルチェベストを平で安定した場所へ置きます。

2、正面部分のペルチェ 1 基を取り外します。

無理やり引っ張ると破れや破損の元なので優しく取扱いましょう。



3、正面部分のもう 1 基も丁寧に取り外します。



4、背面部側のペルチェ機器2基を取り外します。

5、電源ボタンの枠を優しく押してバッテリー収納ポケットから取り外します。



5、バッテリー収納ポケットの脇のコードをまとめてる部分のマジックテープを開きます。



6、ペルチェ機器部分の取り外しが完了しました。

ペルチェ機器部分は洗うことはできません。濡らさないでください。



7、ペルチェ機器を取り外したメッシュ部分は洗濯が可能です。

マジックテープ部分が他の洗濯物などを傷つける場合があるので、単独で水洗いを推奨します。

