

# ツインファン空調ウェア 取扱説明書


\*取扱説明書をよくお読みになり

正しくご使用ください。



## ご使用方法

ステップ1：ケーブルプラグ(ファン側)をファンと接続します。



ステップ2：電源側ケーブルプラグをモバイルバッテリーと接続します。

USB Type-Aコネクタ対応のモバイルバッテリー(別売り)にケーブルを接続してください。


## 製品の特徴



腰の両側にファンが付属しております。  
両側のファンから風が吹き込み、身体の表面を空気が循環します。  
汗が空気によって帰化し、涼しく感じられます。


## ファンの取り付け方法

ファン(前面) ファン(背面)



①時計回りにひねる ②前面部分と背面部分に分解する


## 2



①服のファン取り付け部分




②服の外側からファン前面部分を取り付け口にはめる  
(服の外側からみた図)



③ファン前面部分 装着完了  
(服の内側からみた図)




④ファン背面部分を時計周りに  
しっかりと締める  
(服の内側からみた図)



## ケーブル

電源側ケーブル/USB Type-A



ファン側ケーブル



※接続する前に、差込み口と各プラグの形状が合っていることを必ず確認してください。  
異なる形状のプラグや接続を間違えると、ショートし故障する場合がございます。

## ※モバイルバッテリー(別売り)について

モバイルバッテリーは、5vのモバイルバッテリーをご使用ください。  
5vを超えるモバイルバッテリーを使用すると、故障やトラブルの原因となり危険です。

## 返品交換について

初期不良に限り、商品到着後7日以内にご連絡いただければ、無償交換にて対応いたします。

ただし、使用済み商品の返品・交換はお受けできません。

## お問い合わせ先

◆製造元  
株式会社オニオンリンク

◆サポート窓口 連絡先メールアドレス  
[cool\\_penguin@onionlink.co.jp](mailto:cool_penguin@onionlink.co.jp)  
(受付時間 13:00~17:00 ※土日祝を除く)